

-- English --

## Dashcam hoco DV3

### Main menu

<b>Language setting:</b>	Arabic / Burmese / Chinese / Danish / English / French / German / Greek / Hebrew / Italian / Latin / Malay / Persian / Polish / Portuguese / Romanian / Russian / Spanish / Thai / Turkish / Ukrainian / Vietnamese.
<b>Display frequency:</b>	50Hz / 60Hz.
<b>Button sound:</b>	On / Off.
<b>Time setting:</b>	+
<b>Screen auto power-off:</b>	Off / 30s / 1min / 2min.
<b>Auto power-off:</b>	Off / 3min / 5min / 10min.
<b>Formatting:</b>	+
<b>Reset system:</b>	+
<b>System version:</b>	+

### Video menu

<b>Resolution:</b>	720P / 1080P.
<b>Sound recording:</b>	On / Off.
<b>Date tag:</b>	On / Off.
<b>Cyclic record:</b>	1min / 3min / 5min.
<b>Wide Dynamic Range:</b>	On / Off.
<b>Motion detection:</b>	On / Off.
<b>G sensor:</b>	Off / Low / Medium / High.
<b>Parking monitor:</b>	On / Off.
<b>Car number:</b>	On / Off.

### Photo menu

<b>Resolution:</b>	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
<b>Date tag:</b>	On / Off.
<b>Anti-shaking:</b>	On / Off.

-- Русский --

## Автомобильный видеорегистратор hoco DV3

### Главное меню

<b>Настройка языка:</b>	Арабский / Бирманский / Китайский / Датский / Английский / Французский / Немецкий / Греческий / Иврит / Итальянский / Латинский / Малайский / Персидский / Польский / Португальский / Румынский / Русский / Испанский / Тайский / Турецкий / Украинский / Вьетнамский.
<b>Частота дисплея:</b>	50Гц / 60Гц.
<b>Звук кнопок:</b>	Включить / Выключить.
<b>Настройка времени:</b>	+

Автоматическое отключение экрана:	Выключить / 30с / 1мин / 2мин.
Автоматическое отключение:	Выключить / 3мин / 5мин / 10мин.
Форматирование:	+
Сброс настроек:	+
Версия системы:	+
<b>Видео меню</b>	
Разрешение:	720P / 1080P.
Запись звука:	Включить / Выключить.
Штамп даты:	Включить / Выключить.
Циклическая запись:	1мин / 3мин / 5мин.
Широкий динамический диапазон:	Включить / Выключить.
Детектор движения:	Включить / Выключить.
G сенсор:	Выключить / Низкий / Средний / Высокий.
Мониторинг парковки:	Включить / Выключить.
Номер машины:	Включить / Выключить.
<b>Фото меню</b>	
Разрешение:	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
Штамп даты:	Включить / Выключить.
Антивибрация:	Включить / Выключить.

-- ქართული --

## საავტომობილო ვიდეორეგისტრატორი hoco DV3

<b>მოავარი მენიუ</b>	
ენის პარამეტრები:	არაბული / ბირმული / ჩინური / დანიური / ინგლისური / ფრანგული / გერმანული / ბერძნული / ებრაული / იტალიური / ლათინური / მალაიური / სპარსული / პოლონური / პორტუგალიური / რუმინული / რუსული / ესპანური / ტაი / თურქული / უკრაინული / ვიეტნამური.
დისპლეის სიხშირე:	50ჰც / 60ჰც.
ლილაკების სმა:	ჩართვა / გამორთვა.
დროის პარამეტრები:	+
ეკრანის ავტომატური გამორთვა:	გამორთვა / 30წმ / 1წთ / 2წთ.
ავტომატური გამორთვა:	გამორთვა / 3წთ / 5წთ / 10წთ.
დაფორმატება:	+
პარამეტრების ჩამოგდება:	+
სისტემის ვერსია:	+
<b>ვიდეო მენიუ</b>	
გარჩევადობა:	720P / 1080P.

ხმის ჩანწერა:	ჩართვა / გამორთვა.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.
ციკლური ჩანწერა:	1წთ / 3წთ / 5წთ.
ფართო დინამიკური დიაპაზონი:	ჩართვა / გამორთვა.
მოძრაობის დეტექტორი:	ჩართვა / გამორთვა.
G სენსორი:	გამორთვა/ დაბალი / საშუალო / მაღალი.
პარკინგის კონტროლი:	ჩართვა / გამორთვა.
ავტომობილის ნომერი:	ჩართვა / გამორთვა.
<b>ფოტო მენიუ</b>	
გარჩევადობა:	2592x2016 / 3456x2480 / 3648x2800 / 4032x3040.
თარიღის შტამპი:	ჩართვა / გამორთვა.
ანტივიბრაცია:	ჩართვა / გამორთვა.